

RU



1 Установка

Окно устанавливается в проеме на два горизонтальных бруска. Винбэг вставляется между оконной рамой и проемом в верхней части и накачивается до закрепления окна. Теперь окно достаточно фиксировано для проведения подгонки.



2 Подгонка наружу-внутри

Теперь окно подгоняют в нужное положение с фасадом, сначала в нижней части, потом – в верхней. Делается это при помощи выталкивания или втягивания окна, одновременно спуская давление в воздушной подушке.



3 Подгонка по бокам

Подушки вставляются по сторонам, в верхней или нижней части проема. При помощи уровня определяется положение и подгоняется окно подкачиванием воздуха в подушку. Теперь окно можно закрепить традиционным способом, поскольку подушки будут удерживать окно в проеме. После этого можно удалить подушки.



4 ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Окно крепится традиционным способом в то время как накачанные воздушные подушки удерживают окно на месте. После, Винбэг вынимается простым нажатием на спускной клапан. Теперь зазоры готовы к заполнению герметиками.



Экономь время



От двух до 50 мм



Рабочая нагрузка 100 кг



Свободные зазоры



Отсутствие царапин



Без использования клиньев

Общие сведения

Винбэг прошел все необходимые испытания, которые проводят для износостойких материалов. Однако все же возможно повредить Винбэг острыми предметами, такими как саморез или сверло. Винбэг не является крепежным элементом и не может фиксировать окно в проеме на долгое время. Важно помнить, что Винбэг – это вспомогательный инструмент в момент монтажа. Если оставить Винбэг в проеме на долго, возможно понижение давления в воздушной подушке. Производитель не несет ответственности за причиненный ущерб при использовании Винбэг.

Технические характеристики

Допустимая нагрузка: 100 кг/одна подушка
Ширина зазора: 2-50 мм
Материал: Фибро-усиленный материал
Набор: 4 Винбэга и крючок

Заявлено / D.B.G.M.